


Dálkový ovladač

Arris 4302



www.kuki.cz/telka

V případě potřeby nás neváhej kontaktovat
na zákaznické lince **539 010 020**.



- 1 zapnutí / vypnutí
- 2 zvýšení hlasitosti
- 3 snížení hlasitosti
- 4 přepínání kanálů
- 5 vypnutí / zapnutí zvuku
- 6 zobrazení úvodní obrazovky
- 7 zobrazení kontextového menu
- 8 teletext
- 9 potvrzení volby / po dlouhém přidržení se zobrazí kontextové menu
- 10 pohyb doleva / při přehrávání posunutí po časové ose do minulosti
- 11 pohyb doprava / při přehrávání posunutí po časové ose do budoucnosti
- 12 pohyb nahoru / při přehrávání přepnutí kanálu
- 13 pohyb dolů / při přehrávání přepnutí kanálu
- 14 pohyb o krok zpět
- 15 vyhledávání
- 16 nahrávání pořadu / smazání nahrávky
- 17 zobrazení kinotéky
- 18 při přehrávání posunutí po časové ose do minulosti
- 19 pozastavení / spuštění pořadu
- 20 při přehrávání posunutí po časové ose do budoucnosti
- 21 spuštění pořadu od začátku
- 22 zastavení přehrávání a pohyb o krok zpět
- 23 posunutí pořadu do živého vysílání